Hőmérsékleti Sugárzás Mérése

Györgyfalvai Fanni (${\tt BKOGIJ}$), Schäffer Bálint (${\tt RHB36D}$) $2023.\ 09.\ 14.$

Tartalomjegyzék

0.	Elméleti Összefoglaló
0.1	. A hőmérsékleti sugárzás alapjai
0.2	. Az abszolút fekete test
0.3	. Nem fekete testek sugárzása
1.	Előkészületek
2.	Magas Hőmérsékletű Sugárforrás
3.	Intenzitás Távolságfüggése
4.	Alacsony Hőmérsékletű Sugárforrás
4.1	. A mérési összeállítás
4.2	. A mérés menete
5.	Abszorpciós tényezők meghatározása

0. Elméleti Összefoglaló

0.1. A hőmérsékleti sugárzás alapjai

Tapasztalati tény, hogy a testek, bennük atomi szinten lezajló folyamatok révén folyamatosan *elektromágneses sugárzást* bocsátanak ki. Ezen elektromágneses sugárzás intenzitását elsősorban a test hőmérséklete határozza meg, csak úgy, mint a kibocsátott sugárzás spektrális eloszlását. Nem véletlen tehát, hogy ezt a jelenséget **hőmérsékleti sugárzásnak** nevezzük.

Egy test által hőmérsékleti sugárzással kibocsátott energiát az emiszzió-képességgel (ϵ) jellemezzük. Ez megadja, hogy az adott test T hőmérsékleten egy λ körüli $\Delta\lambda$ hullámhossztartományban egy ΔA nagyságú felületről Δt idő alatt mennyi (ΔE) energiát sugároz ki, azaz:

$$\varepsilon(\lambda, T) = \frac{\Delta E}{\Delta A \Delta t \Delta \lambda}.\tag{1}$$

A teljes spektrumban kisugárzott (felületre és időre normált) energiát pedig ennek integrálásával kaphatjuk meg:


$$E(T) = \int_0^\infty \varepsilon(\lambda, T) \, d\lambda. \tag{2}$$

Hasonlóan definiálhatjuk egy elektromágneses hullám esetében az energiaáramsűrűséget, vagy ismertebb nevén*intenzitást*:

$$I(\lambda) = \frac{\Delta E}{\Delta A \Delta t \Delta \lambda}.$$
 (3)

A sugárzás teljes intenzitását pedig ezen infinitezimális intenzitások összegeként kapjuk:

$$I_0 = \int_0^\infty I(\lambda) \, d\lambda. \tag{4}$$



1. ábra. Az elektromágneses sugárzás szétbomlása anyaggal való kölcsönhatás esetén [1]

Ha a fogadó oldalt nézzük, egy testet érő elektromágneses sugárzással három dolog történhet: áteresztődik $(I_t(\lambda, T))$, elnyelődik $(I_a(\lambda, T))$, vagy visszaverődik $(I_r(\lambda, T))$, ahogy ezt az 1. ábrán is láthatjuk. Természetesen ez a három jelenség egyszerre lép fel a kölcsönhatások legnagyobb részében, így a végbemenetelüket valamilyen arányszámmal tudjuk jellemezni:

$$\xi(\lambda, T) = \frac{I_{\xi}(\lambda, T)}{I(\lambda)}; \qquad \qquad \xi \in \{t, a, r\}$$
 (5)

$$\xi(T) = \frac{\int_0^\infty I_{\xi}(\lambda, T) \, d\lambda}{\int_0^\infty I(\lambda) \, d\lambda} = \frac{I_{\xi}(T)}{I_0}.$$
 (6)

Ezeket rendre transzmisszió-, abszorpció- és reflexióképességnek nevezzük. Mindet tudjuk definiálni integrált esetben is, ahogy a 6. egyenletben látható. Az energiamegmaradásból következik, hogy a teljes intenzitás is megmarad, így:

$$t(\lambda, T) + a(\lambda, T) + r(\lambda, T) = 1 \tag{7}$$

$$t(T) + a(T) + r(T) = 1. (8)$$

0.2. Az abszolút fekete test

A testek sugárzásának vizsgálatához célszerű bevezetni egy absztrakciót (valójában ilyen test nem létezik), melyet **abszolút fekete testnek** hívunk. Ennek a legfontosabb tulajdonsága, hogy minden ráeső elektromágneses sugárzást elnyel, így felírható:


$$a(\lambda, T) = a(T) = 1 \equiv a_f. \tag{9}$$

Fontos, hogy a fekete test által kisugárzott energia spektruma elméleti megfontolásokkal levezethető (*Max Planck*, 1900 [2]):

$$\varepsilon_f(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1},\tag{10}$$

ahol h a Planck-állandó, c a fénysebesség és k_B a Boltzmann-állandó. Ez a **Planck-féle sugárzási törvény**. A megfelelő hullámhosszfüggés néhány hőmérsékleten a 2. ábrán látható. A maximumokra érvényes továbbá a **Wienféle eltolódási törvény**, mely szerint:

$$\lambda_{\text{max}} \cdot T = \text{const.} \tag{11}$$



2. ábra. A fekete test sugárzás szemléltetése különböző hőmérsékleteken [3]

A felületre normált sugárzási teljesítményt az ε_f függvény hullámhossz szerinti integrálja adja meg, melyre érvényes a **Stefan-Boltzmann-törvény**:

$$E_f(T) = \int_0^\infty \varepsilon_f(\lambda, T) \, d\lambda = \sigma T^4.$$
 (12)

Eszerint a kisugárzott teljesítmény arányos a hőmérséklet negyedik hatványával, az arányosssági tényező pedig a Stefan-Boltzmann-állandó: $\sigma=5.670\cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2K^4}$. Egy felületről kisugárzott teljesítmény azonban nem minden irányba azonos, annak szögfüggését a Lambert-törvény adja meg:

$$dE_{\varphi}(T) = \sigma T^4 \frac{\cos \varphi}{\pi} d\Omega, \qquad (13)$$

ahol φ a felület normálvektorával bezárt szög, d Ω pedig a térszög, amelyet vizsgálunk.

0.3. Nem fekete testek sugárzása

Két tetszőleges (1, 2) testre a tapasztalat szerint fennáll a következő összefüggés, a hőmérsékleti sugárzás *Kirchhoff-törvénye*:

$$\frac{\varepsilon_1(\lambda, T)}{a_1(\lambda, T)} = \frac{\varepsilon_2(\lambda, T)}{a_2(\lambda, T)} = \text{const.}$$
 (14)

Mivel ez a fekete testre is érvényes, bármely testre felírható:

$$\frac{\varepsilon(\lambda, T)}{a(\lambda, T)} = \varepsilon_f(\lambda, T),\tag{15}$$

azaz az abszorpció- és emisszióképesség a másik ismeretében meghatározható.

Szerencsére sok esetben még az egyiket sem kell meghatároznunk minden λ értékre, mivel nem túl magas hőmérsékleten sok anyag esetében jó közelítéssel érvényes az $a(\lambda,T)\approx a(T)$ hullámhossz-függés elhanyagolás. Az ilyen testeket szürke testnek hívjuk (természetesen ez nem a tényleges színre utal). Még tovább egyszerűsíthetjük a feladatot alacsony hőmérsékleten, mivel itt legtöbbször az abszorpciós tényező közel konstans, azaz $a(T)\approx a$.

Ezen közelítések alkalmazásával már könnyen megkapható egy test integrált emisszióképessége:

$$E(T) = \int_0^\infty \varepsilon(\lambda, T) \, d\lambda = \int_0^\infty a(\lambda, T) \varepsilon_f(\lambda, T) \, d\lambda = a \int_0^\infty \varepsilon_f(\lambda, T) \, d\lambda, \quad (16)$$

mely a Stefan-Boltzmann-törvény alapján:

$$E(T) = a\sigma T^4. (17)$$

Alacsony hőmérsékletű szürke testekre igaz tehát, hogy integrált emisszióképességük csak egy konstans $(a \in [0, 1])$ szorzóban tér el a fekete testétől.

1. Előkészületek

A mérés elején megmértük a "Stefan-Boltzmann-izzó" és az alacsony hőmérsékletű sugárforrás ("kocka") érzékelő termisztorának kezdeti, hideg ellenállását. A termisztor ellenállása multiméterrel mérve $R_{t0}=84,45\pm0,10$ k Ω -nak adódott, míg az izzó ellenállását annak kicsi volta miatt egy négypontos ellenállásmérővel mértük és $R_{s0}=0,274\pm0,003$ Ω értéket kaptunk.

Kiszámítottuk továbbá a leiratban ([1]) mellékelt táblázatok alapján az izzó ellenállásának és a kockában és az abszorpciómérőben lévő termisztorok ellenállásának hőmérsékletfüggését. Az izzó wolframszálának esetében a szobahőmérsékletre normált ellenállás $(\frac{R}{R_{300\mathrm{K}}})$ a vizsgált tartományban ($\approx 300-3000\mathrm{K}$) jó közelítéssel lineáris függést mutat, így ilyen alakú függvényt illesztettünk rá:

$$T\left(\frac{R}{R_{300\text{K}}}\right) = (169,02 \pm 1,54) \cdot \frac{R}{R_{300\text{K}}} + ()251,29 \pm 17,92) \text{ K},$$
 (18)


ahol a paraméterek hibáit az illesztés kovarianciamátrixából határoztuk meg.

A termisztor esetében már nem volt ilyen egyszerű dolgunk, mivel ennek tudottan nemlineáris az ellenállás-hőmérséklet karakterisztikája. Ettől függetlenül a kapott értékeket ábrázolva úgy gondoltuk, hogy a függés valamilyen hatványfüggvény szerinti lesz, a Python pedig sok ismeretlen paramétert

is jól illeszt. Az így illesztett függvény a következő lett:

$$T(R_t) = \frac{745,55 \pm 0,64}{R_t^{0,1350 \pm 0,0003}} + (-132,66 \pm 0,49) \text{ K}.$$
 (19)

Az illesztések pontosságát a 3. ábra mutatja. Minden ezután következő feladatban ezen függésekből határoztuk meg a hőmérsékleteket a mért ellenállásértékekből.




(a) A táblázatból kapott adatok és az (b) A táblázatból kapott adatok és az ilillesztés az izzószál hőmérsékletének ellesztés a termisztor hőmérsékletének ellenállásfüggésére lenállásfüggésére

3. ábra. Az illesztett hőmérséklet-ellenállásfüggések

2. Stefan-Boltzmann-Törvény Ellenőrzése Magas Hőmérsékletű Sugárforrással

A méréshez szükség volt egy Stefan-Boltzmann izzóra, egy tápegységre, 3 db multiméterre, egy sugárzásdetektorra és az ehhez tartozó állványra, valamint vezetékekre. A mérési összeállítást a ??. ábra mutatja.



4. ábra. Bal oldalon a mérési összeállítás vázlata, jobb oldalon pedig a megvalósításról készült kép látható.

3. Pontszerű Forrás Sugárzási Intenzitásának Távolságfüggése

4. Stefan-Boltzmann-Törvény Ellenőrzése Alacsony Hőmérsékletű Sugárforrással

Ebben a feladatban egy alacsony hőmérsékletű sugárforrás (továbbiakban: kocka) emissziójának vizsgálatával ellenőriztük a Stefan-Boltzmann-törvény fennállását és határoztuk meg a kocka relatív emissziós (abszorpciós) tényezőjét.

4.1. A mérési összeállítás



5. ábra. Mérési összeállítás a kocka emissziójának vizsgálatához

A méréshez a 4. ábrán látható módon szembe állítottuk a detektort a kockával, attól nagyjából 4 cm távolságban. A detektor feszültségét (U_d) egy multiméteren néztük, a kocka termisztorának ellenállását (R_t) pedig egy másikon. Kezdetben (ekkor még nem kapcsoltuk be a kocka fűtését) a kocka ellenállása $R_{t0} = 80,13 \pm 0,10 \text{ k}\Omega$ volt. Ezután HIGH állásba kapcsoltuk a kocka fűtését, és megkezdtük a mérést.

4.2. A mérés menete

A mérés során fél percenként forgattuk a kockát, melynek felületei így a következő sorban kerültek sorra: feketére festett, matt alumínium, fehérre festett, majd polírozott alumínium. Minden pozícióban feljegyeztük a detektor U_d feszültségét és a kocka termisztorának pillanatnyi R_t ellenállását. A mérést addig végeztük, amíg a termisztor ellenállása már nem igazán változott és a kezünknek is elég volt a forró kocka forgatásából (a kocka alja is jól felmelegedett).

5. Abszorpciós tényezők meghatározása

Hivatkozások

Fizipédia, mérési leirat A Planck-féle sugárzási törvény A fekete test sugárzása